

VizComm™ Prime

návod na spuštění



Přední strana krytu

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Tlačítko Start | 3. LCD displej |
| 2. Baterie | 4. LED |

Spuštění zařízení

1. Stiskněte a podržte **zelené** tlačítko Start **(1)** po několik sekund, dokud se na LCD displeji nezobrazí ikona [] spouštěcí inicializace.
2. LED dioda **(4)** bude několik sekund blikat **zeleně**.
3. Pokud se na displeji zobrazí ikona ☀ slunce, **UMÍSTĚTE NA ZÁSILKU**.
4. **NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ**, pokud **NENÍ** zobrazena ikona slunce a / nebo LED dioda **(4)** bliká **červeně**.

Kontrola nabití baterie

1. Stiskněte a podržte černé tlačítko **(2)**.
2. Po několika sekundách se zobrazí se stav baterie **88%**

sensitech.com



Sensitech Inc. Global Headquarters • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • sensitech.clientservices@carrier.com
© 2020 Carrier. All Rights Reserved.



T83006680 Rev. B • 1 Oct 2020

VizComm™ Prime

návod na spuštění



Přední strana krytu

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Tlačítko Start | 3. LCD displej |
| 2. Baterie | 4. LED |

Spuštění zařízení

1. Stiskněte a podržte **zelené** tlačítko Start **(1)** po několik sekund, dokud se na LCD displeji nezobrazí ikona [] spouštěcí inicializace.
2. LED dioda **(4)** bude několik sekund blikat **zeleně**.
3. Pokud se na displeji zobrazí ikona ☀ slunce, **UMÍSTĚTE NA ZÁSILKU**.
4. **NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ**, pokud **NENÍ** zobrazena ikona slunce a / nebo LED dioda **(4)** bliká **červeně**.

Kontrola nabití baterie

1. Stiskněte a podržte černé tlačítko **(2)**.
2. Po několika sekundách se zobrazí se stav baterie **88%**

sensitech.com



Sensitech Inc. Global Headquarters • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • sensitech.clientservices@carrier.com
© 2020 Carrier. All Rights Reserved.



T83006680 Rev. B • 1 Oct 2020