

# VizComm™ Prime

## 快速入门指南



### 外壳正面

1. 启动按钮
2. 电池电量
3. 液晶显示屏
4. LED 指示灯

### 启动监视器

1. 按住绿色“开机”按钮 (1) 持续数秒，直到液晶显示屏上出现旋转的初始化图标 [ ]。
2. LED 指示灯 (4) 将快速闪烁绿色，持续数秒。
3. 当液晶显示屏上出现太阳图标 ☀ 时，将设备放置在装运货物上。
4. 如果太阳图标不可见和/或 LED 指示灯 (4) 闪烁红色，请勿使用监视器。

### 检查电池电量

1. 按住黑色按钮 (2)，持续数秒。
2. 将显示电池电量 00%。

sensitech.com

@sensitech

Sensitech Inc. Global Headquarters • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915  
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax +1-978-921-2112 • clientservices@sensitech.com  
© 2018 Sensitech Inc. All Rights Reserved.



T83006689 Rev. A • 15 May 2018

# VizComm™ Prime

## 快速入门指南



### 外壳正面

1. 启动按钮
2. 电池电量
3. 液晶显示屏
4. LED 指示灯

### 启动监视器

1. 按住绿色“开机”按钮 (1) 持续数秒，直到液晶显示屏上出现旋转的初始化图标 [ ]。
2. LED 指示灯 (4) 将快速闪烁绿色，持续数秒。
3. 当液晶显示屏上出现太阳图标 ☀ 时，将设备放置在装运货物上。
4. 如果太阳图标不可见和/或 LED 指示灯 (4) 闪烁红色，请勿使用监视器。

### 检查电池电量

1. 按住黑色按钮 (2)，持续数秒。
2. 将显示电池电量 00%。

sensitech.com

@sensitech

Sensitech Inc. Global Headquarters • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915  
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax +1-978-921-2112 • clientservices@sensitech.com  
© 2018 Sensitech Inc. All Rights Reserved.



T83006689 Rev. A • 15 May 2018