

VizComm™ Prime

快速入门指南



外壳正面

1. 启动按钮
2. 电池电量
3. 液晶显示屏
4. LED 指示灯

启动监视器

1. 按住绿色“开机”按钮 (1) 持续数秒，直到液晶显示屏上出现旋转的初始化图标 []。
2. LED 指示灯 (4) 将快速闪烁绿色，持续数秒。
3. 当液晶显示屏上出现太阳图标 ☀️ 时，将设备放置在装运货物上。
4. 如果太阳图标不可见和/或 LED 指示灯 (4) 闪烁红色，请勿使用监视器。

检查电池电量

1. 按住黑色按钮 (2)，持续数秒。
2. 将显示电池电量 00%。

sensitech.com



Sensitech Inc. Global Headquarters • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • sensitech.clientservices@carrier.com
© 2020 Carrier. All Rights Reserved.



T83006689 Rev. B • 1 Oct 2020

VizComm™ Prime

快速入门指南



外壳正面

1. 启动按钮
2. 电池电量
3. 液晶显示屏
4. LED 指示灯

启动监视器

1. 按住绿色“开机”按钮 (1) 持续数秒，直到液晶显示屏上出现旋转的初始化图标 []。
2. LED 指示灯 (4) 将快速闪烁绿色，持续数秒。
3. 当液晶显示屏上出现太阳图标 ☀️ 时，将设备放置在装运货物上。
4. 如果太阳图标不可见和/或 LED 指示灯 (4) 闪烁红色，请勿使用监视器。

检查电池电量

1. 按住黑色按钮 (2)，持续数秒。
2. 将显示电池电量 00%。

sensitech.com



Sensitech Inc. Global Headquarters • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • sensitech.clientservices@carrier.com
© 2020 Carrier. All Rights Reserved.



T83006689 Rev. B • 1 Oct 2020