

TempTale® GEO LTE

Instructions for Use



sensitech.com



Sensitech Inc. • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • sensitech.clientservices@carrier.com
© 2020 Carrier. All Rights Reserved.



T85001138 Rev. B • 3 June 2021

Instructions for Use

Language	Page
English.....	3
Spanish (Español).....	4
Portuguese (Português).....	5
Russian (русский)	6
Polish (Polskie).....	7

TempTale® GEO LTE Instructions for Use

Front of Housing

1. Light Sensor
2. Status LED
3. Error LED
4. Start Button
5. Status Button

Tie-wrap attachment point

Sticky pad (on reverse side)



Mounting the Monitor

- The preferred mounting position is to place the device on top of a pallet. To do this, peel off the protector from the double sided sticky pad and attach the monitor to the mounting surface.
- An alternative mounting method is to use a tie-wrap.

Operating the Monitor

1. Determine monitor status:

- Press the **STATUS** button briefly.
- The STATUS LED will indicate the monitor's status.
 - 4 blinks = NOT STARTED (monitor ready to be started)
 - 2 blinks = RUNNING (monitor has already been started)
 - 1 blink = STOPPED (monitor has stopped and cannot be started)
- The **STATUS** button may be pressed multiple times.

2. Starting and using the monitor:

- Press the **START** button for 1 second.
- The STATUS LED will blink rapidly for 30-60 seconds as the monitor powers up.
- Once the STATUS LED stops blinking the monitor is ready to be placed on a shipment UNLESS THE ERROR LED STARTS BLINKING **RED**.
- **DO NOT USE THE MONITOR IF THE ERROR LED BLINKS RED.**

TempTale® GEO LTE Instrucciones de Uso

Frente de Caja

1. Sensor de Luz
2. LED de Estado
3. LED de Error
4. Botón de Iniciar
5. Botón de Estado

Punto de fijación
de lazo plástico

Almohadilla adhesiva
(en el reverso)



Montaje del Monitor

- La posición de montaje preferida es colocar el dispositivo sobre una paleta. Para hacer esto, retire el protector de la almohadilla adhesiva de doble cara y coloque el monitor en la faceta de montaje.
- Un método de montaje alternativo consiste en utilizar un lazo plástico.

Funcionamiento del Monitor

1. Determinar el estado del monitor:

- Presione brevemente el botón **STATUS**.
- El LED **STATUS** indicará el estado del monitor.
 - 4 parpadeos = NO INICIO (monitor listo para ser iniciado)
 - 2 parpadeos = FUNCIONAMIENTO (el monitor ya se ha iniciado)
 - 1 parpadeo = PARADA (el monitor ha parado y no se puede iniciar)
- El botón **STATUS** se puede presionar varias veces.

2. Inicio y uso del monitor:

- Pulse el botón **START** durante 1 segundo.
- El LED STATUS parpadeará rápidamente durante 30-60 segundos mientras el monitor se enciende.
- Una vez que el LED STATUS deje de parpadear, el monitor estará listo para ser colocado en un envío A MENOS QUE EL LED DE ERROR COMENZCA PARPADEANDO **ROJO**.
- **NO UTILICE EL MONITOR SI EL LED DE ERROR SE ENCIENDE ROJO.**

TempTale® GEO LTE Instruções de Uso

Parte Frontal

1. Sensor de luz
2. LED de Status
3. LED de Error
3. Botão Start
4. Botão Status

Alça embutida para fixação

Etiqueta adesiva dupla face (no verso)



Instalação do Monitor

- A posição preferida para a instalação do monitor é a posição no topo de um palete. Para fazer isso, retire a proteção da etiqueta adesiva dupla face e grude o monitor na superfície de instalação.
- Uma alternativa ao método de instalação é utilizar a alça embutida do próprio monitor.

Operando o Monitor

1. Determine o status do monitor:

- Pressione o botão **STATUS** brevemente.
- O LED STATUS vai indicar o status do monitor.
 - 4 piscadas = NOT STARTED (monitor está pronto para ser ligado)
 - 2 piscadas = RUNNING (monitor ligado)
 - 1 piscada = STOPPED (monitor desligado e não pode ser ligado)
- O botão **STATUS** deve ser pressionado por muitas vezes.

2. Ligando e utilizando o monitor:

- Pressione o botão **START** por 1 segundo.
- O LED STATUS irá piscar rapidamente por 30-60 segundos quando o monitor é ligado.
- Uma vez que o LED STATUS para de piscar, o monitor está pronto para ser instalado A MENOS QUE O LED ERROR ESTEJA PISCANDO **VERMELHO**.
- **NÃO UTILIZE O MONITOR SE O LED ERROR ESTIVER PISCANDO.**

TempTale® GEO LTE Инструкция по применению

Передняя часть корпуса

1. Датчик освещенности
2. Светодиодный индикатор состояния
3. Светодиодный индикатор ошибки
4. Кнопка пуска
5. Кнопка проверки состояния

Место крепления хомут-стяжкой

Липкая прокладка (на обратной стороне)



Крепление устройства контроля

- Предпочтительным монтажным положением является размещение устройства сверху поддона. Для этого снимите защитную пленку с двухсторонней липкой прокладки и прикрепите устройство к монтажной поверхности.
- В качестве альтернативы вы можете использовать хомут-стяжку.

Эксплуатация устройства контроля

1. Определите состояния устройства:

- Нажмите на кнопку **STATUS (СОСТОЯНИЕ)**.
- Светодиодный индикатор состояния покажет состояние устройства контроля.
 - a. 4 мигания = НЕ ВКЛЮЧЕНО (устройство готово к запуску)
 - b. 2 мигания = РАБОТАЕТ (устройство уже запущено)
 - c. 1 мигание = ОСТАНОВЛЕНО (устройство остановилось и не может быть запущено)
- Кнопку **STATUS (СОСТОЯНИЕ)** можно нажать несколько раз.

2. Запуск и использование устройства контроля:

- Нажмите и удерживайте кнопку **START (ПУСК)** 1 секунду.
- При включении устройства контроля светодиодный индикатор состояния быстро мигает в течение 30-60 секунд.
- Когда светодиодный индикатор состояния перестанет мигать, устройство контроля готово к размещению на грузе, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ **КРАСНЫМ** СВЕТОМ.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ МИГАЕТ КРАСНЫМ СВЕТОМ.**

Instrukcja obsługi TempTale® GEO LTE

Przód obudowy

1. Czujnik światła
2. Dioda LED stanu
3. Dioda LED błędu
4. Przycisk uruchomienia
5. Przycisk stanu

Miejsce zamocowania opaski zaciskowej

Podkładka samoprzylepna (na odwrotnej stronie)



Montaż monitora rejestratora

- Preferowane położenie montażu miejsce zamontowania zakłada umieszczenie urządzenia na górnej części palety. W tym celu należy odkleić warstwę ochronną dwustronnej podkładki samoprzylepnej i zamocować monitor rejestrator na powierzchni montażu montażowej.
- Alternatywną metodą montażu jest zastosowanie opaski zaciskowej.

Obsługa monitora rejestratora

1. Określić określenie stan stanu monitora:

- Nacisnąć krótko przycisk **STATUS** (stan).
 - Dioda LED STANU wskaże stan monitora.
 - 4 mignięcia = NIE URUCHOMIONY (monitor gotowy do uruchomienia)
 - 2 mignięcia = URUCHOMIONY (monitor już został uruchomiony)
 - 1 mignięcie = WYŁĄCZONY (monitor wyłączył się i nie można go uruchomić)
 - Przycisk **STATUS** (stan) może być naciśnięty wiele razy.

2. Uruchomienie i korzystanie z monitora rejestratora:

- Nacisnąć przycisk **START** przez 1 sekundę.
- Dioda LED STANU będzie migać szybko przez 30-60 sekund podczas włączania monitora rejestratora.
- Gdy dioda LED STANU przestanie migać, monitor rejestrator jest gotowy do umieszczenia na przesyłce, **POD WARUNKIEM, ŻE DIODA LED BŁĘDU NIE ZACZNIE MIGAĆ NA CZERWONO.**
- **NIE KORZYSTAĆ Z MONITORA REJESTRATORA, JEŚLI DIODA LED BŁĘDU MIGA NA CZERWONO.**