

VizComm™ Prime

návod na spuštění



Přední strana krytu

1. Tlačítko Start
2. Baterie
3. LCD displej
4. LED

Spuštění zařízení

1. Stiskněte a podržte **zelené** tlačítko Start **(1)** po několik sekund, dokud se na LCD displeji nezobrazí ikona [] spouštěcí inicializace.
2. LED dioda **(4)** bude několik sekund blikat **zeleně**.
3. Pokud se na displeji zobrazí ikona ☀ slunce, **UMÍSTĚTE NA ZÁSILKU**.
4. **NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ**, pokud **NENÍ** zobrazena ikona slunce a / nebo LED dioda **(4)** bliká **červeně**.

Kontrola nabití baterie

1. Stiskněte a podržte černé tlačítko **(2)**.
2. Po několika sekundách se zobrazí se stav baterie **88%**

sensitech.com



@sensitech

Sensitech Inc. • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915 • 1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • clientservices@sensitech.com
Sensitech EMEA • Tel: +31 (0)252 211 108 • Fax: +31 (0)252 231 032 • info@sensitech.eu
© 2017 Sensitech Inc. All Rights Reserved.



T83006680 Rev. A • 15 Dec 2017

VizComm™ Prime

návod na spuštění



Přední strana krytu

1. Tlačítko Start
2. Baterie
3. LCD displej
4. LED

Spuštění zařízení

1. Stiskněte a podržte **zelené** tlačítko Start **(1)** po několik sekund, dokud se na LCD displeji nezobrazí ikona [] spouštěcí inicializace.
2. LED dioda **(4)** bude několik sekund blikat **zeleně**.
3. Pokud se na displeji zobrazí ikona ☀ slunce, **UMÍSTĚTE NA ZÁSILKU**.
4. **NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ**, pokud **NENÍ** zobrazena ikona slunce a / nebo LED dioda **(4)** bliká **červeně**.

Kontrola nabití baterie

1. Stiskněte a podržte černé tlačítko **(2)**.
2. Po několika sekundách se zobrazí se stav baterie **88%**

sensitech.com



@sensitech

Sensitech Inc. • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915 • 1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • clientservices@sensitech.com
Sensitech EMEA • Tel: +31 (0)252 211 108 • Fax: +31 (0)252 231 032 • info@sensitech.eu
© 2017 Sensitech Inc. All Rights Reserved.



T83006680 Rev. A • 15 Dec 2017